

Elbil til børn - Brugsanvisning



Elektrisk brandbil

Før du bruger produktet for første gang, er det vigtigt, at du læser den medfølgende vejledning grundigt. Det er vigtigt, at du håndterer produktet korrekt for at undgå skader. Vigtige grundregler for elbilen er, at batterierne aldrig må aflades helt, og at fugt skal undgås. Bemærk, at fjernbetjeningen skal parres med elbilen, før den kan bruges. Hold knappen PAIR/CODE/CAR SELECT på fjernbetjeningen nede, mens du starter bilen, for at parre dem.

1. DENNE ELEKTRISKE BIL, OPLADER OG FJERNBETJENING ER FREMSTILLET I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE EU-DIREKTIVER:

2011/65/EU, (EU) 2015/863, 2014/53/EU, 2014/30/EU, (EF) NR. 1907/2006 & ændring nr. 552/2009, 2009/48/EF

2. TEKNISK INFORMATION:

Dimensioner (LxBxH): 115 x 65 x 60 cm

Batteritype: 1 blybatteri 12V 10Ah Motor:

12V, 2 x 35W (70W)

Tophastighed: Ca. 5-6 km/t*

Opladerindgang: 230 V 50 Hz

AC Opladerudgang: 12 V DC

Opladningstid: 8-12 timer

Køretid pr. opladning: Op til 1 time*

Maks. belastningsvægt: 30 kg

Fjernbetjeningstype: 2,4G, rækkevidde 10-15 m.

*= Driftstid og hastighed varierer afhængigt af faktorer såsom kørestil, køreunderlag, belastningsvægt, lufttemperatur osv. (Se punkt nummer 7.)

3. FORKLARING AF SYMBOLER OPLADER OG ELBIL:



Kun til
indendørs
brug



Polaritet



Dobbeltisoleret



Ikke til børn under 3
år



Genanvend.

4. SIKKERHEDSREGLER – OPLADNING OG BATTERI:

- Du er velkommen til at afprøve bilen efter monteringen, men inden du bruger produktet for første gang, skal batteriet oplades i 12 timer.

- Oplad aldrig batteriet for meget. Så snart batteriet begynder at miste strøm, skal det oplades. Hvis batteriets opladningsniveau falder til under 30 %, kan battericellerne blive beskadiget.

- Oplad kun i et godt ventileret, tørt og køligt miljø.

- Dæk aldrig opladeren med noget.

- Oplad aldrig batteriet i mere end 12 timer ad gangen.

- Lad aldrig produktet stå uden opsyn, mens det oplades.

- Lad aldrig børn oplade batteriet alene.

- Frakobl opladeren fra stikkontakten og produktet, når opladningen er afsluttet.

- Kortslut aldrig batteriet.

- Kontroller regelmæssigt, at kablerne til batteriet og opladeren er ubeskadigede, og at ingen forbindelseskontakter er løse.

LANGVARIG OPBEVARING: Oplad batteriet inden opbevaring, og vedligehold det en gang om måneden for at forhindre skader.

5. OPLADNING AF ELBILLEN:

- Sæt strømafbryderen på "OFF".

- Tilslut først opladeren til bilens batteristik og tilslut derefter opladeren til lysnettet.

- Oplad batteriet i ca. 12 timer før første brug. Oplad ikke batteriet i mere end 12 timer for at undgå overophedning af opladeren.

- Opladeren bliver varm under opladningen. Hvis den bliver meget varm, skal opladningen afbrydes, og opladeren skal frakobles stikkontakten. Kontroller både batteriet og opladeren.

- Brug kun opladeren i tørre områder.

- Kabler og tilslutninger til opladeren og batteriet skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis der konstateres skader, må hverken batteriet eller opladeren bruges, før skaden er repareret.

- Når batteriet er fuldt opladet, skal opladeren frakobles. Opbevar opladeren på et tørt og køligt sted.

6. BRUG:

- Al brug skal overvåges af en voksen.

- Børn under 3 år må ikke bruge produktet alene.

- Denne elbil er beregnet til brug på flade overflader såsom fortove, garageindkørsler eller legepladser. Brug aldrig bilen i travle områder, og køр aldrig på gaden. Hvis du køрer på ujævne overflader såsom græs, grus eller skråninger, er det vigtigt at være opmærksom.

Motoren lyder anstrengt. **Hvis elbilen fortsat bruges, selvom motoren er overbelastet, er der risiko for, at motoren bliver overbelastet og går i stykker. Hvis sikringen ofte springer, er det et tegn på overbelastning.**

- Køр aldrig i nærheden af svømmebassiner eller andre områder med vandveje.

- Køretøjet må aldrig bruges på våde overflader eller i regnvejr. Opbevar altid køretøjet i et tørt miljø, når det ikke er i brug.

- Køр aldrig i mørke eller i dårligt oplyste områder.

- Rengør køretøjet ved at tørre det af med en let fugtig klud. Sænk aldrig køretøjet ned i vand eller sprøjt det med en slange.

- Udsæt aldrig batteriet for temperaturer over 40 grader Celsius eller under minus 5 grader Celsius.

- Overskrid ikke den maksimale belastning på 30 kg.

- Barnet skal sidde i sædet, før der trykkes på speederen.

- Stop altid køretøjet, før du skifter retning for at køр fremad eller bagud.

- Plastposer udgør en kvælningfare for små børn. Fjern alt emballagemateriale efter udpakning.

7. DRIFTSTID OG YDELSE:

Driftstid og hastighed varierer afhængigt af en række faktorer.

Optimal ydeevne opnås ved en lufttemperatur på omkring 20 grader, på hårde, flade overflader med en let fører. Koldt vejr har en meget negativ indvirkning på batteriets ydeevne. Kørestilen har også en betydelig indvirkning; driftstiden øges, hvis du undgår gentagne start/stop og ikke bruger produktets hurtigere hastighedsindstillinger.

8. AFFALDSHÅNDTERING:

Sorter emballagematerialer i henhold til lokale regler. Brugte elektriske og elektroniske produkter, herunder alle typer batterier, skal afleveres på et dertil indrettet indsamlingssted till genbrug.

(I henhold til direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

