

Elbil for barn – Instruksjoner



Elektrisk brannbil

Før du bruker produktet for første gang, er det viktig at du leser den medfølgende bruksanvisningen nøye. Det er viktig at du håndterer produktet riktig for å unngå skader. Viktige grunnleggende regler for elbilen er å aldri lade batteriene helt ut og å unngå fuktighet. Vær oppmerksom på at fjernkontrollen må kobles til el-bilen før den kan brukes. Hold PAIR/CODE/CAR SELECT-knappen på fjernkontrollen nede mens du starter bilen for å koble dem sammen.

1. DENNE ELEKTRISKE BILEN, LADEREN OG FJERNKONTROLLEN ER PRODUSERT I SAMSVAR MED FØLGENDE EU-DIREKTIVER:

2011/65/EU, (EU) 2015/863, 2014/53/EU, 2014/30/EU, (EC) NO. 1907/2006 og endring nr. 552/2009, 2009/48/EF

2. TEKNISK INFORMASJON:

Dimensjoner (LxBxH): 115 x 65 x 60 cm
Batteritype: 1 x blybatteri 12V 10Ah Motor:
12V, 2 x 35W (70W)
Toppfart: Ca. 5-6 km/t*
Laderinngang: 230 V 50 Hz AC
Laderutgang: 12 V DC Ladetid:
8-12 timer
Kjøretid per lading: Opptil 1 time*
Maksimal lastvekt: 30 kg
Fjernkontrolltype: 2,4G, rekkevidde 10–15 m.

*= Driftstid og hastighet varierer avhengig av faktorer som kjørestil, kjøreunderlag, lastvekt, lufttemperatur osv. (Se punkt nummer 7.)

3. FORKLARING AV SYMBOLER LADER OG ELBIL:



Kun for
innendørs
bruk



Polaritet



Dobbel isolasjon



Ikke for barn under 3
år



Resirkuler.

4. SIKKERHETSREGLER – LADING OG BATTERI:

- Du kan gjerne teste bilen etter monteringen, men før du bruker produktet for første gang, må batteriet lades i 12 timer.
- Lad aldri batteriet for mye. Så snart batteriet begynner å miste strøm, må det lades. Hvis batteriets ladningsnivå faller under 30 %, kan battericellene bli skadet.
- Lad kun i et godt ventilert, tørt og kjølig miljø.
- Dekk aldri til laderen med noe.
- Lad aldri batteriet i mer enn 12 timer av gangen.
- La aldri produktet stå uten tilsyn mens det lades.
- La aldri barn lade batteriet på egen hånd.
- Koble laderen fra stikkkontakten og produktet når ladingen er fullført.
- Kortslut aldri batteriet.
- Kontroller regelmessig at kablene til batteriet og laderen er uskadede og at ingen tilkoblingskontakter er løse.
- Utsett aldri batteriet for temperaturer over 40 grader Celsius eller under minus 5 grader Celsius.

LANGVARIG LAGRING: Lad batteriet før lagring og vedlikehold det en gang i måneden for å forhindre skader.

5. LADING AV ELBILEN:

- Sett strømbryteren på «OFF».
- Koble først laderen til batterikontakten på bilen, og koble deretter laderen til strømmettet.
- Lad batteriet i omtrent 12 timer før første gangs bruk. Ikke lad batteriet i mer enn 12 timer for å unngå overoppheting av laderen.

- Laderen blir varm under lading. Hvis den blir veldig varm, må ladingen avbrytes og laderen kobles fra stikkkontakten. Kontroller både batteriet og laderen.
- Bruk laderen kun i tørre områder.
- Kabler og tilkoblinger til laderen og batteriet må kontrolleres regelmessig. Hvis det oppdages skader, må verken batteriet eller laderen brukes før skaden er reparert.
- Når batteriet er fulladet, kobler du fra laderen. Oppbevar laderen på et tørt og kjølig sted.

6. BRUK:

- All bruk må overvåkes av en voksen.
- Barn under 3 år skal ikke bruke produktet alene.
- Denne elbilen er beregnet for bruk på flate overflater som fortau, garasjeinnkjørsler eller lekeplasser. Bruk aldri bilen i travle områder og kjør aldri på gaten. Hvis du kjører på ujevne overflater som gress, grus eller skråninger, er det viktig å være oppmerksom.
- Motoren høres anstrengt ut. **Hvis elbilen fortsetter å brukes til tross for at motoren er overbelastet, er det fare for at motoren blir overbelastet og går i stykker. Hvis sikringen ofte går, er dette et tegn på overbelastning.**
- Kjør aldri i nærheten av svømmebassenger eller andre områder med vannveier.
- Kjøretøyet må aldri brukes på våte overflater eller i regnvær. Oppbevar alltid kjøretøyet i et tørt miljø når det ikke er i bruk.
- Kjør aldri i mørket eller i dårlig opplyste områder.
- Rengjør kjøretøyet ved å tørke det av med en lett fuktig klut. Senk aldri kjøretøyet ned i vann eller sprut det med en hageslange.
- Ikke overskrid maksimal belastning på 30 kg.
- Barnet må sitte i setet før gasspedalen trykkes ned.
- Stopp alltid kjøretøyet før du endrer retning for å kjøre fremover eller bakover.
- Plastposer utgjør en kvelningsfare for små barn. Fjern alt emballasjemateriale etter utpakking.

7. DRIFTSTID OG YTELSE:

Driftstid og hastighet varierer avhengig av en rekke faktorer. Optimal ytelse oppnås ved en lufttemperatur på rundt 20 grader, på harde, flate overflater med en lett fører. Kaldt vær har en svært negativ effekt på batteriets ytelse. Kjørestilen har også en betydelig innvirkning; driftstiden øker hvis du unngår gjentatte starter/stopp og ikke bruker produktets raskere hastighetsmoduser.

8. AVFALLSHÅNDTERING:

Sorter emballasjematerialer i henhold til lokale forskrifter. Brukte elektriske og elektroniske produkter, inkludert alle typer batterier, skal leveres til et angitt innsamlingssted for resirkulering.
(I henhold til direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).

