


# BRUGER MANUAL



## TEKNISK SPECIFIKATION

Dimensioner: 110x56x20 cm  
 Vægt: ca: 15,5 kg  
 Max. belastningsvægt: 120 kg  
 motoreffekt: 400W  
 Motortype: Navmotor børsteløs  
 Topfart: Ca: 25 km/t  
 Batterikapacitet: 36V 10,4Ah  
 Batteritype: Lithium  
 Opladningstid: ca: 5-6 timer  
 Bremsetype: Skivebremse, mekanisk

Dette eløbehjul er fremstillet i overensstemmelse med:

- EN ISO 12100:2010
- EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
- EN 15194:2009+A1:2011
- EN 14764:2005+AC:2006

Relateret til følgende CE-direktiver:  
 2006/42/EC (Maskindirektiv)  
 2014/30/EU (EMC-direktiv)



## KOM I GANG MED DIT EL-LØBEHJUL




- 1) El-løbehjulet leveres normalt med en vis strøm på batteriet. Det anbefales dog at du oplader dit nye løbehjul i 8 timer før du bruger den. Læs mere om opladning i særskilt kapitel.
- 2) Kontrollere dæktrykket. Det bør være 3,5 bar for at løbehjulet fungerer optimalt.
- 3) Kontrollere herefter at løbehjulet er monteret/foldet ud korrekt. Føl efter at den føles stabil og at alle dele sidder korrekt.
- 4) Føl efter at bremserne har en god bremseeffekt.

## FOLDE UD LØBEHJULET

For at folde ud løbehjulet følger du disse tre trin. Efter du har foldet ud løbehjulet er det vigtigt at kontrollere at alt sidder på sin plads inden du begynder at køre.


For at folde løbehjulet sammen udføre du de tre trin i omvendt rækkefølge.

OBS: Sørg for altid for at løbehjulet er slukket når du vil folde op / ned eller montere løbehjulet!




## VIGTIGT

- Undgå at udsætte produktet for fugt.
- Hvis løbehjulets motor lyder meget anstrengt ved anvendelse, f.eks. op ad stejle bakker, skal skal stå af og føre løbehjulet.
- Undgå at udsætte produktet for temperaturer under -5 grader celsius, samt over +40 grader celsius. Løbehjulet bør ikke udsættes for direkte sollys eller minusgrader i længre perioder. Undgå f.eks. at opbevare løbehjulet i en parkeret bil i løbet af sommeren, da det kan blive meget varmt i kabinen. Hvis løbehjulet bliver snavset skal den tøres af med en let fugtig klud.



- A. LCD-display
- B. MODE-knapp
- C. ON/OFF-knapp
- D. Gashåndtag
- E. Bremseshåndtag



## AT KØRE EL-LØBEHJULET

Brug altid en hjelm, når du bruger løbehjulet. Dette løbehjul har en topfart som overstiger 20 km/t, og bør derfor ikke bruges på offentlige veje. Lad aldrig børn bruge produktet uden opsyn af en voksen.

Start løbehjulet ved at trykke på on/off knappen (C).

For at få løbehjulet til at bevæge sig fremad, tryk forsigtigt ned gashåndtaget (D). Det anbefales at man sætte af med foden, mens du starter fra stilstand. Dette er skånsom mod løbehjulets elektronik, mens det også sparer en masse strøm..

For at bremse skal du trykke på bremseshåndtaget (E). Forsøg at holde din krops tyngdepunkt bagud, mens du bremser for at undgå at tippe forover. BEMÆRK: Sørg for at frigive gashåndtaget ved opbremsning!

På løbehjulets LCD-display (A) kan man læse forskellige data som batteristatus, hastighed og afstand. For at skifte mellem forskellige data, tryk på MODE (B) knappen.

## OPLADE EL-LØBEHJULET

Når løbehjulet leveres, har den normalt en lille smule strøm på batteriet. Vi anbefaler dog altid at batterierne oplades i ca. 8 timer inden man tager den i brug første gang.

Du oplader løbehjulet ved først at forbinde den medfølgende oplader til opladningsindgangen på scooteren placeret bag på scooteren og derefter til en standard 230V stikkontakt. Sørg for, at opladeren er sat i den rigtige retning i opladningsindgangen. I opladningsindgangen er der en lille sporkilde, og på opladerstikket er der en tilsvarende spalte. Kontroller, at disse er i overensstemmelse med hinanden, når du tilslutter opladeren. Brug aldrig vold.

På opladeren er der en diode, der angiver opladningsstatus:

RØD: Batteriet oplades.

GRØN: Batteriet er opladet.

Oplad løbehjulet efter hver brug (selvom batteriet ikke er kørt tør). Husk aldrig at lade opladeren være forbundet i mere end otte (8) timer i træk. Ved langtidsopbevaring bør løbehjulet blive fuldt opladet ca. en gang om måneden for at få den længst mulige levetid på batterierne.

Sørg altid for at læse og opbevare scooteren i et tørt og køligt miljø. Opladeren er meget følsom over for fugt. Husk også at aldrig dække oplader til med f.eks. gardiner eller andre brændbare materialer under opladning, opladeren bliver varm.

Hvis du overvejer langtidsopbevaring af scooteren, er det vigtigt at oplade batteriet lejlighedsvis. Tag som vane at tilslutte opladeren en gang om måneden.

## FEJLFINDING

- Hvis løbehjulet har forkortet rækkevidde, er dæktrykket muligvis ikke højt nok.
- Hvis scooterens display starter, men motoren ikke reagerer på gas, er det muligt, at en af bremsegrebene ikke springer korrekt på plads.

